

Pulmor Glass

ESPECIALES

Bloques de vidrio o Pavés

DESCRIPCIÓN

Mortero adhesivo de color blanco compuesto por cemento, cargas minerales de granulometría controlada y aditivos que benefician la trabajabilidad y adherencia del producto. Presenta elevada adherencia y resistencia a tensiones mecánicas.

APLICACIONES

Adhesivo indicado para la colocación y rejuntado en vertical de bloques de vidrio o pavés en interiores y exteriores.

ALMACENAMIENTO

Un año desde la fecha de fabricación, en envase cerrado y lugar seco.

PRESENTACIÓN

- Sacos de 25 Kg
- Palés de 1.400 Kg (56 sacos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia a compresión:	> 10 N/mm²
Granulometría:	< 1 mm
Densidad en fresco:	1900 Kg/m³
Absorción de agua:	≤ 0,1 [Kg/(m².min ^{0,5})]
Agua de amasado:	22 ± 1 % en peso

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra)



MORTEROS DE GALICIA, S.L.

Brasil, 56 - 36204 Vigo Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51 www.pulmor.es - infopulmor@vceaa.com

Fábricas:

Sergude 15881 Boqueixón (A Coruña) Tf. 981 511 524 Fax. 981 81 47 64

Avda. da Ponte, Parcela 23 - P.I. de Sabón 15142 Arteixo (A Coruña) Tf. 981 640 640 Fax. 981 640 680




SST-0115/2012





empresa miembro de

ER-0429/2004





PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

1.- Mezcla.

- Amasar el producto con un 22% de agua limpia, manualmente o por medio de un batidor mecánico a bajas revoluciones, hasta obtener una masa consistente y homogénea.
- Dejar reposar durante unos 3 minutos.

3.- Ejecución.

- Aplicar la pasta sobre el bloque de vidrio y colocar separadores entre piezas para conseguir un espesor de juntas homogéneo.
- Utilizar varillas de acero galvanizado para armar el tabique, sin que entren en contacto con el vidrio.

4.- Limpieza.

- Esperar hasta el inicio del endurecimiento al tacto de la junta y limpiar la superficie frotando con una esponja fina ligeramente humedecida o repasando con un guante de plástico para acabados más lisos.
- La limpieza final debe hacerse con el producto completamente endurecido con esponja o un trapo seco.

RECOMENDACIONES

- · Limpiar previamente los soportes y las piezas a utilizar.
- Las piezas a colocar deben estar debidamente limpias.
- Respetar el agua de amasado indicada (ver Preparación y Modo de Empleo).
- No remezclar el producto una vez iniciado el proceso de endurecimiento.
- Es necesario tener en cuenta las condiciones atmosféricas en el momento de su aplicación. No aplicar con tiempo muy húmedo, lluvia, fuerte calor o riesgo de heladas.
- No aplicar con temperaturas extremas: < 5 °C y > 30 °C.
- Se recomienda la realización de juntas con espesor ≥ 10 mm.
- Espesor máximo de aplicación: 30 mm.
- Para evitar contracciones y dilataciones en zonas de contacto con paredes y huecos de ventana, realizar una junta de dilatación perimetral elástica.
- Evitar aplicar en montajes horizontales u oblicuos.
- Utilizar varillas de acero galvanizado (4-6 mm) para armar el tabique.
- Dimensiones máximas tabiques: (6 x 3) m de longitud x altura.
- Para tabiques de más de 10 m² se recomienda utilizar un perfil perimetral metálico en "U" anclado resistentemente al soporte.
- Evitar respirar el polvo y el contacto con la piel y los ojos (ver ficha de seguridad).